

End-/Übergangstüllen

Für Rohre M20/M25/M32



1 Unterteil auf Schalung nageln.



2 Oberteil zusammenstecken.



3 Rohr einrasten.



4 Fertig!



| Art.-Nr. | Bezeichnung | VPE |
|----------|-------------------------------|-----|
| P515 | End-/Übergangstüllen M20 Rohr | 50 |
| P516 | End-/Übergangstüllen M25 Rohr | 25 |
| P517 | End-/Übergangstüllen M32 Rohr | 25 |



End grommet pipe

For M20/M25/M32 pipe

Assembly instruction



1 Nail the body of the grommet on the formwork.



2 Press on the cover.



3 Insert the pipe.



4 Finished.



| Order-No. | Name | VPE |
|-----------|----------------------|-----|
| P515 | End grommet M20 pipe | 50 |
| P516 | End grommet M25 pipe | 25 |
| P517 | End grommet M32 pipe | 25 |

