



Serie	k.A
Artikelnummer	P773
Kategorie	Zubehör
Montageart	Schrauben
Einsatz	Unterputz, Beton
Zubehör	P726, P774, P760

MONTAGE



Erste Dose anzeichnen und mit 82 mm Bohrkronen ausbohren.



Bohrung anfeuchten, Schaum quillt dadurch noch besser auf.



Seitliche Laschen der Thermdose abbrechen.



Dose einschäumen.



Geräteträger aufstecken und mit 2 Schrauben befestigen.



Leichtes Auffinden nach dem Verputzen dank der Putzfedern.



Deckel mit Putzfedern vorsichtig mit Hammer einschlagen.



Lampenhalterung ohne Dübel durch den Putz verschrauben.



Schrauben finden im Geräteträger eine Öffnung und Halt.



Fertige Installation.